TSZ-H Zündanlage instand setzen
Zündzeitpunkt prüfen und einstellen

- Motoröltemperatur mindestens 80 °C

– → Zündungstester V.A.G 1767 bzw. Zündungstester V.A.G 1367 mit Triggerzange V.A.G 1367/8 anschließen.
– Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose des Zündverteilers abziehen und verschließen.
– Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
Leerlaufdrehzahl 750...1000/min.
– Zündzeitpunkt prüfen.
Prüfwert:1) 4...8 ° vor OT



Mit Zündlichtlampe:

– → Zündzeitpunktkerbe anblitzen.

– Zündzeitpunkt ggf. durch Verdrehen des Zündverteilers einstellen.
Einstellwert:1) 6±1 ° vor OT



1) Aktuelle Werte:

=> Ordner Abgasuntersuchung

– Unterdruckschlauch am Zündverteiler aufstecken.
Der Zündzeitpunkt darf sich nicht verändern.

Verändert sich der Zündzeitpunkt:

– Steuerventil für Unterdruckverstellung des Zündverteilers prüfen => Seite 24-24 , Leerlaufschalter/Steuerventil prüfen.