

Motronic Einspritzanlage instand setzen

Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen

1. Halteklammer

- ☐ auf richtigen Sitz am Einspritzventil und Kraftstoffverteiler achten

2. Sieb

3. Kraftstoff-Druckregler

4. O-Ring

- ☐ bei Beschädigung ersetzen

5. Einspritzventil (N30...N33)

6. Kraftstoffverteiler

7. Anschluß, Rücklaufleitung

8. Anschluß, Vorlaufleitung

