

## Снятие

- Снять отопитель → Глава.
- Выкрутить болты -1- 1,2 и извлечь теплообменник из отопителя из отопителя -в направлении стрелки-.



### Инструкция

Для снятия и установки во избежание повреждений теплообменника его следует брать только за поверхность, представленную на рисунке серым цветом.

