
Снятие и установка поликлинового ремня, поликлиновой ремень для навесных агрегатов

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- Фиксатор -T10060 A-




Снятие

– Снять поликлиновой ремень компрессора → Глава.

– Открутить болт -стрелка- и снять вместе с обгонным роликом.




– Отсоединить и высвободить электрический разъем -стрелка-.



– Отвернуть болт -1- передней левой трубки системы охлаждения.

Указание


-Стрелки- не учитывать.



– Отвернуть болт -1- передней левой трубки системы охлаждения.

Указание


-Стрелки- не учитывать.



Осторожно!

Опасность повреждения ранее использовавшегося поликлинового ремня при изменении его хода.

Для обратной установки перед снятием поликлинового ремня отметить направление его хода мелом или фломастером.




– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель по часовой стрелке -стрелка- и зафиксировать стопорным штифтом -T10060 A-.

– Снять поликлиновой ремень.

Монтаж

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

– Установить поликлиновой ремень на шкив компрессора кондиционера, как показано на рисунке.



1 - Генератор
2 - Обводной ролик
3 - Водяной насос
4 - Лопастной насос
5 - Компрессор климатической установки
6 - Натяжитель поликлинового ремня
7 - Демпфер крутильных колебаний

Указание

При установке поликлинового ремня необходимо следить за правильностью его положения на шкивах.

– Завести двигатель и проверить ход поликлинового ремня.

– Прикрутить переднюю левую трубку ОЖ → Глава.

– Установить поликлиновой ремень компрессора → Глава.

Моменты затяжки

♦ → Глава „Детали и узлы поликлиновой ременной передачи, поликлинового ремня компрессора“