


Снятие и установка регулировочного устройства зеркала

Снятие

- Снять зеркальное стекло
→ [Глава](#).
- Выкрутить болт -2-.
- Извлечь модуль регулировки зеркала -1- с наружной стороны из крепления -стрелка-.



- Отсоединить электрический разъем -2- регулировочного устройства зеркала -1-.
- Снять регулятор зеркала.

Монтаж

Установка производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить регулятор зеркала до фиксации на крепление зеркала.
- Установка зеркала → [Глава](#).

Моменты затяжки

→ [Глава „Схема монтажа наружного зеркала заднего вида“](#)

